



Instruções de montagem

- ① - Colocar os rodízios (a) com os respectivos parafusos de suporte dentro da calha.
- Colocar os 2 travão (b) nas respectivas extremidades da calha.
- ② - Executar um rasgo na parte inferior da porta conforme imagem.
- ③ - Fixar a guia inferior ao pavimento (d).
- ④ - Colocar os suportes na parte superior da porta (c).
- ⑤ - Colocar a porta no vão e suspender sobre os rodízios conforme imagem.
- ⑥ - Apertar a porca do parafuso de suporte para fixar a porta aos rodízios.

Kit composto por:

(a)	Ref. 3005	(b)	Ref. 4005	(c)	Ref. 5001	(d)	Ref. 7017
2X		2X		2X		1X	
	Máx:120Kg /porta						